


STBとTV・録画機器接続図(LAN接続)

パナソニック(TZ-HT3500BW)STB (LAN接続)

壁のアンテナ端子など



同軸ケーブル



分波器


BS

STB背面



LANケーブル
(ストレート/クロス)

DVD等録画機器
背面




HDMI出力



LANポート

TV背面

HDMIケーブル ※




※ AVケーブルでの接続はできませんのでご注意ください。
※ 4K対応テレビの場合はHDMI/2.0b以上に対応したケーブルで接続して下さい。

STBとTV・録画機器接続図(USB-HDD接続)

パナソニック(TZ-HT3500BW)STB (USB-HDD接続)

壁のアンテナ端子など



同軸ケーブル

分波器

BS




STB背面





USBケーブル
(HDDに付属のものを
ご使用ください)

外付けHDD
(セルフパワー方式: ACアダプタ有)


DVD等録画機器
背面



HDMI出力



TV背面



HDMI入力1

HDMI入力2


※ AVケーブルでの接続はできませんのでご注意ください。

※ 4K対応テレビの場合はHDMI/2.0b以上に対応したケーブルで接続して下さい。

STBとTV・録画機器接続図(視聴のみ)

パナソニック(TZ-HT3500BW)STB (HDMIケーブル)

壁のアンテナ端子など



分配器




BS


STB背面



DVD等録画機器
背面



TV背面



※ AVケーブルでの接続はできませんのでご注意ください。
※ 4K対応テレビの場合はHDMI/2.0b以上に対応したケーブルで接続して下さい。